

514 Diverse: Labo-glaswerk**514.1 Handboor**

Boren van gaten in kurken stoppen

**514.2 Exsiccator**

Dient om stalen na droging door verhitting op kamertemperatuur te brengen zonder dat ze terug vocht opnemen. Hiervoor gebruikt men geconcentreerd zwavelzuur, ongebluste kalk, calciuchloride of silicagel.

**514.3 Grote Leidse fles**
